
Aufbauanleitung

Modell Premium



CAMINOS

Kaminöfen

Inhalt

| | |
|------------------------|---|
| LIEFERUMFANG | 2 |
| MONTAGEANLEITUNG | 3 |

LIEFERUMFANG



1 Ofenkörper



1 Specksteinsatz, bestehend aus:
4 Seiten Speckstein
1 Warmhaltefach
2 Speckstein-Auflagesteine (rechts+ links)



Befestigungsmaterial:
8 Schienen
16 Speckstein -Schrauben

Zusätzlich benötigen Sie noch folgendes Werkzeug:
1 Maulschlüssel 10 mm, 1 Maulschlüssel 13 mm, 1 Schlitzschraubenzieher

Vor der Montage ist der Ofen von der Palette zu lösen. Bitte schrauben Sie die vier Haltewinkel, die den Ofen auf der Palette fixieren, los und nehmen Sie den Ofen vorsichtig von der Palette. Achten Sie beim Abnehmen der Folie darauf, diese vorsichtig abzunehmen.

MONTAGEANLEITUNG

| | |
|---|--|
|  | <p>Lösen Sie die 2 Schrauben vom Stahldeckel und nehmen Sie den Deckel ab.</p> <p>Lösen Sie die 4 Schrauben an der Rückwand des Ofens und nehmen Sie diese zur Montage ab.</p> |
|  | <p>Lösen Sie die Schrauben der hinteren Schienen am Korpus, so dass sich diese leicht bewegen lassen.</p> |
|  | <p>Legen Sie die Speckstein-Auflagen auf die seitlichen Bänke</p> |
|  | <p>Befestigen Sie jeweils 2 Schienen auf den Speckstein-Seitensteinen</p> |
|  | <p>Führen Sie nun den Speckstein-Seitenstein von oben in die Schienen ein und schieben ihn bis nach unten. Achten sie darauf, dass Sie die Seitenschienen nur soweit gelöst haben, dass sich die Steine leicht einschieben lassen, aber nicht herausfallen können.</p> |
|  | <p>Schieben Sie nun auch die anderen Seitensteine in die Schienen und drücken sie bis nach unten.</p> <p>Verfahren Sie mit der anderen Seite genau so.</p> |



Legen Sie nun von oben nach unten den für das Warmhaltefach ein.



Legen Sie den Stahl-Deckel wieder auf den Ofen und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.

Drücken Sie die Seitenschienen fest an den Speckstein an und schrauben Sie diese fest.

Der Ofen ist jetzt anschlussfertig.

Achtung:

Im Laufe der Zeit können sich diese Schienen durch das Erhitzen und Abkühlen des Metalls wieder lösen. Kontrollieren Sie daher regelmäßig, ob die Schienen noch fest sind, im Bedarfsfall schrauben Sie die Schienen wieder fest.