
Aufbauanleitung

Modell Senator



CAMINOS

Kaminöfen

Inhalt

LIEFERUMFANG	2
ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN	3
MONTAGEANLEITUNG	4
UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS	6

LIEFERUMFANG



1 Ofenkörper
2 Sockelteile seitlich



1 Specksteinsatz, bestehend aus:
4 Seitensteine
2 Seitenauflagen
1 Specksteineinlage für-Warmhaltefach
1 Speckstein-Deckplatte



Befestigungsmaterial:
8 Befestigungen für Seitensteine
16 Schrauben

Zusätzlich benötigen Sie noch folgendes Werkzeug:
1 Kreuzschraubenzieher, Inbusschlüssel 5 mm, 1 Maulschlüssel 10 mm, 1 Maulschlüssel 8 mm

ENTFERNEN DER TRANSPORTSICHERUNGEN



Vor der Montage ist der Ofen von der Palette zu lösen.
Schrauben Sie dazu hinten die Befestigung ab



Lösen Sie dann mittels des Inbus den Deckel.



Heben Sie dann den Deckel an, entfernen die Halterung
und schrauben Sie dann den Deckel wieder an.



Schrauben Sie dann vorne die beiden Haltewinkel los
und nehmen Sie den Ofen von der Palette.

MONTAGEANLEITUNG

	<p>Schieben Sie den seitlichen Sockel von oben in die Führungsschiene und drücken Sie diesen ganz nach unten. Achten Sie darauf, dass das längere Teil zur Vorderfront weist. Verfahren Sie mit dem anderen Sockel genau so.</p>
	<p>Beide Sockel müssen unten bündig sitzen.</p>
	<p>Legen Sie dann die beiden Specksteinabdeckungen für die Seitenteile so auf, dass das Loch im Speckstein in dem aufgeschweißten Bolzen einrastet.</p>
	<p>Schrauben Sie die Befestigungen an die Specksteinseiten.</p>
	<p>Schieben Sie nun eine Speckseite in die seitliche Führungsschiene. Achten Sie bitte darauf, dass Sie den Speckstein so wie auf der Abbildung einsetzen.</p> <p>Schieben Sie nun die zweite Specksteinseite darauf und richten Sie den Speckstein aus.</p> <p>Verfahren Sie mit der anderen Seite genau so.</p>



Der Ofen muss nun so aussehen.



Legen Sie nun das Warmhaltefach ein.



Legen Sie nun die Speckstein-Deckplatte auf und richten Sie diese aus.



Der Ofen ist jetzt anschlussfertig.

UMBAUANLEITUNG KOMBIANSCHLUSS

	<p>Entfernen Sie nun die ausgestanzte Öffnung in der Rückwand.</p>
	<p>Lösen Sie nun die beiden Schrauben, die den oberen Stutzen des Rauchabganges halten und nehmen Sie den Stutzen ab.</p>
	<p>Schrauben Sie den hinteren Verschluss des Rauchabganges hinten ab und schrauben Sie diesen auf den oberen Rauchabgang. Achten Sie darauf, dass der Verschluss gerade aufgeschraubt ist und den Rauchabgang richtig abdichtet.</p>
	<p>Schrauben Sie nun den Stutzen auf den hinteren Rauchabgang auf. Achten Sie hier darauf, dass der Stutzen den Rauchabgang seitlich richtig abdichtet.</p>